# 久凌电子 UWB-S2-HH

使用说明书 V1.0.2

技术热线:13291782913 QQ:583030023 淘宝店:https://shop514880376.taobao.com/

日期 Date	版本	版本描述	作者
20191110	V1.0.0		Jerry
20200418	V1.0.1	1、 增加 3.3.2 节 Json 输出坐标值	Jerry
20200418	V1.0.2	修改产品列表	Jerry

目	录

1.简介	4
1.1 目标和范围	4
1.2 术语和缩写	4
2. UWB 开发套件及配件介绍	5
2.1 UWB-S2-HH 介绍	5
2.2 UWB-S2-HH 硬件参数	5
2.3 公司产品系列说明	6
3.UWB-S2-HH 使用说明	7
3.1 UWB-S2-HH 按键说明	7
3.2 UWB-S2-HH 液晶屏说明	7
3.3 UWB-S2-HH 串口说明	9
3.3.1 串口输入(AT 命令配置)	9
3.3.2 串口输出(定位数据)	
4.常见问题	
4.1 学习 UWB 需要哪些知识储备	
4.2 学习 UWB 需要哪些开发工具	
4.3 UWB 数据精度如何	
4.4 UWB 模块测量时数据抖动	
4.5 UWB 模块测量值与实际值误差很大原因	

# 1.简介

## 1.1 目标和范围

<UWB-S-HH 使用手册>描述的了我司研发的 UWB 手持器学习硬件设备,针对读者为 软硬件工程师。

# 1.2 术语和缩写

缩写语	全称	定义
RTLS	Real time location	实时定位
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口(全双工)
TDoA	Time Difference of Arrival	到达时间差
TOF	Time of Flight	无线电信号在空中传输的时间
TWR	Two-way Ranging	双边测距
UART	Universal Asynchronous	通用异步收发传输器/UART 串口
	Receiver/Transmitte	
USB	Universal Serial Bus	STM32 虚拟 USB
UWB	Ultra wide band	超宽带

表 1 术语与缩写

# 2.UWB 开发套件及配件介绍

### 2.1 UWB-S2-HH 介绍

UWB-S2-HH采用 STM32F103C8T6 单片机作为主控芯片。外围电路包括 DW1000 芯片、 电源模块、LED 指示模块、USART 通讯、液晶屏显示等。该手持器可作为标签使用。



图 1 UWB-S2-HH 开发板初始界面

## 2.2 UWB-S2-HH 硬件参数

内容	参数规格
工作电压	3. 3V
工作频率	3.5GHz-6.5GHz
工作温度	$-20^{\circ} \sim 80^{\circ}$
通讯距离	一般距离 150m (空旷>200m)
天线设计	PCB 天线
通讯接口	3.3V TTL 串口
通讯速率	110Kbit/s 6.8Mbit/s
供电方式	外部供电
基站尺寸	40*26*6mm 具体见图 1 所示
串口功能	TTL 串口波特率:115200, 停止位:1 奇偶校验:无

表 2 UWB-S2-HH 硬件参数

# 2.3 公司产品系列说明

产品系列说明 (更新于 2020.04.30 日)

序 号	系列	系列    名称		说明
1	v इ.म	无功放射频模组	UWB-X1 (DWM1000)	空旷大于 30 米
2	▲ 尔クリ (针对描知庙田)	加功放射频模组	UWB-X1-Pro	空旷大于 300 米
3	(日对快组使用)	跟随模块	UWB-X2-AOA	PDOA 算法
4			UWB-S1-CA	空旷大于 30 米
5	S系列	学习套件	UWB-S1-SMA	空旷大于 80 米
6	(针对开发板使用)		UWB-S1-Pro	空旷大于 300 米
7	7	S 系列手持器	UWB-S1-HH	标签输出坐标
8		安全帽、物资型标签	UWB-T-CAP01	搭载 X1-Pro 模组
9		手环型标签	UWB-T-WB01	搭载 X1-Pro 模组
10	T 系列	胸卡型标签	UWB-T-CC01	搭载 X1-Pro 模组
11	(针对产品使用)	成品手持器标签	UWB-T-HH	直接显示当前坐标
12		室内成品基站	UWB-T-GW01	带以太网 wifi 通信
13		室外成品基站	UWB-T-GW02	带以太网 wifi 通信

表 3 产品系列说明表

# 3.UWB-S2-HH 使用说明

### 3.1 UWB-S2-HH 按键说明

1.复位键 按下复位键屏幕会白屏后返回初始界面(如下图)



图 2 按下复位键 2.翻页键 按下翻页键查看下一页信息,具体请看下节描述(附详细信息和图片)

### 3.2 UWB-S2-HH 液晶屏说明

页数	界面内容	数据
第1页	初始界面	
第2页	A0 信息界面	基站 A0 的 X,Y,Z 轴
第3页	A1 信息界面	基站 A1 的 X,Y,Z 轴
第4页	A2 信息界面	基站 A2 的 X,Y,Z 轴

第5页	A3 信息界面	基站 A3 的 X,Y,Z 轴
第6页	Tag信息界面	Tag 的位置及距离

界面说明	界面显示
A0 坐标数据	A0 Coordinate
A1 坐标数据	Al Coordinate
A2 坐标数据	A2 Coordinate ¥ 1 5:38 f
A3 坐标数据	A3 Coordinate
标签坐标数据 & 标签与基站距离	

表 4 液晶屏页面一览表

图表 1 液晶屏页面实况

## 3.3 UWB-S2-HH 串口说明

打开 XCOM V2.0 上位机软件, 配置方法: 连接 Mini USB 口, 其波特率、停止位、数据位、奇偶校验如图 3 显示。

XCOM V2.0			
OK+SET_A3=x:0.50, y:3.00, z:0.00		*	串口选择 COM6:USB-SERIAL CH34C → 波特率 115200 → 停止位 1 →
			数据位 8 → 奇偶校验 无 →
			<ul> <li>串口操作</li> <li>● 关闭串口</li> <li>保存窗口</li> <li>清除接收</li> <li>16进制显示</li> <li>白底黑字</li> <li>RTS</li> <li>DTR</li> <li>时间戳 (以换行回车断帧)</li> </ul>
单条发送 <u>多条发送</u> 协议传输 帮助 AT+SET_A3=x:0.50, y:3.00, z:0.00			发送
定时发送 周期: 1000 ms		打开文件	方法文件 停止发送
□ 16进制发送 🔽 发送新行	0%	开源电子网	: www.openedv.com
Q ▼ www.openedv.com S:34	R:34 CTS=0 DSR=0 DCD=0	当前时间 15:29	:20 .::

图 3 串口连接参数

#### 3.3.1 串口输入(AT 命令配置)

手持器出厂, 需配置一次各个基站 X, Y, Z 坐标(首次配置完 x,y,z 之后重新启动手持器), 后续重新断电会保存所有配置信息。在输入 AT 命令时一定要在命令后加一个回车, 否则命令将无法设置成功。

AT 命令集	含义	示例
	****	AT+VER?
AI+VER?	<u>宣</u> 版本亏	0K+VER=soft:v02_00_001, hard:v01_00_001
	带中有位	AT+RSET
AT+RSET	快坏复证	0K+RSET
	带中标合业厂带子	AT+RTOKEN
	候坏恢复山川候式	OK+RTOKEN
	设置 AO 的坐标 (单位 m)	AT+SET_A0=x:0.00, y:0.00, z:0.00
AT+SET_A0	首次配置完 x, y, z 之后重新	0K+SET_A0=x:0.00, y:0.00, z:0.00
	启动手持器	
AT+SET_A1	设置 A1 的坐标(单位 m)	AT+SET_A1=x:1.00, y:0.00, z:0.00

	首次配置完 x, y, z 之后重新	0K+SET_A1=x:1.00, y:0.00, z:0.00
	启动手持器	
	设置 A2 的坐标 (单位 m)	AT+SET_A2=x:1.00, y:1.00, z:0.00
AT+SET_A2	首次配置完 x, y, z 之后重新	0K+SET_A2=x:1.00, y:1.00, z:0.00
	启动手持器	
	设置 A3 的坐标(单位 m)	AT+SET_A3=x:0.00, y:1.00, z:0.00
AT+SET_A3	首次配置完 x, y, z 之后重新	0K+SET_A3=x:0.00, y:1.00, z:0.00
	启动手持器	

表 5 AT 命令配置表

## 3.3.2 串口输出(定位数据)

UWB-S2-HH 获取距离值,进行定位数据解析,解析成功,会输出其坐标数据,其格式 采用 Json 形式,格式如下:

Json 格式

{			
	"TagID":"0000",	//标签 ID	
	"Seq":"72",	//标签序列号,每次通讯+1	
	"Mask":"0F",	//数据有效位 01:与 A0 有效距离, 02:与 A1 有效距离,	
		04:与 A2 有效距离,08:与 A3 有效距离	
	"Dimen":"2",	//维数定位:二维定位	
	"Coord":{	//标签解算 X,Y,Z 坐标	
	<b>"x":"-21.65"</b> ,		Json 格式说明
	<b>"y":"-8.38</b> ",		
	"z":"0.00"		
	}		
}			
{			Json 格式示例
	"TagID":"0000",		
	"Seq":"72",		
	"Mask":"0F",		
	"Dimen":"2",		
	"Coord":{		
	<b>"x":"-21.65</b> ",		
	<b>"y":"-8.38</b> ",		
	"z":"0.00"		
	}		
}			

表 6 JSON 格式数据

# 4.常见问题

## 4.1 学习 UWB 需要哪些知识储备

序号	硬件方面	软件方面
1	学习使用 C 语言开发	学习 C++语言
2	学习使用 STM32(SPI USART USB)开发	学习 QT 上位机开发应用
3	学习使用 Kei I 开发平台/调试	

表 7 UWB 学习知识储备

### 4.2 学习 UWB 需要哪些开发工具

序号	软件	作用		
1	Keil	Keil 开发 STM32		
2	XCOM 串口调试助手	调试串口		
3	ST-LINK Utility	下载固件		
4	QT	上位机开发(可选)		

表 8 UWB 开发工具

#### 4.3 UWB 数据精度如何

使用波形检测上位机采集得到如下图4结果: 红色波形:UWB 原始数据其上下波动152mm 白色波形:UWB 经算法滤波数据其上下波动81mm



图 4 UWB 波形显示 波形检测上位机在文档<4. UWB 测距波形分析>目录下。

#### 4.4 UWB 模块测量时数据抖动

1、检查安装环境,导电物体与物体阻挡会影响测距定位误差。

- 2、保证基站 30cm 内无遮挡。
- 3、选择空旷环境搭建测试。

#### 4.5 UWB 模块测量值与实际值误差很大原因

这是由于,我们使用的现场,环境都是不同的,受经纬度、空气质量、环境障碍物、海 拔等等因素干扰,所以在产品化的进程中,必须要对模块进行校准,一般情况下仅需对输出 距离值基站/标签进行校准。

利用 Microsoft 2016 Excel 软件,进行数据拟合,并生成拟合公式。拟合公式有很多,最简单的是线性方程。



图 5 标定 excel 图

测 距 值 存 instancegetidist\_mm(0), instancegetidist\_mm(1), instancegetidist\_mm(2), instancegetidist mm(3)

Project	instance_comm	on.c hal_timer.h	dw_main.c	hal_usb.c	hal_drivers.c	hal_drivers.h	) OSAL_
🖃 😤 Project: Project	▲ <u>325 </u>						
🖻 🔊 Project	326 日/*						
💿 🧰 APP	328 * @bri	f main entry point					
HAL	329 **/						
MT MT	330 extern	unt32 starttime[];					
	332 extern	nstance_data_t instan	ce_data[NUM_INST] ;				
USAL	333 uint8_t	Transfer_Byte(uint8_t	value)				
🖽 🛄 ZMain	335 value	= (value & Oxaa)>> 1	(value & 0x55)<<1.				
😟 🛄 USB	336 value	= (value & Oxcc)>> 2	(value & 0x33)<<2;				
🗊 🛄 USB/Lib	337 value	= $(value \& 0xf0) >> 4$	(value & 0x0f)<<4;				
🖨 🗁 DW	339 -}	Varue,					
🛓 📄 dw_main.c	340 #pragma	GCC optimize ("03")					
instance.c	341 <b>int</b> dw_i 342 ⊟ {	iain (void)					
instance calib.c	343 int	i = 0;					
instance_common c	344 int	rx = 0;	1.1781-4].				
	346	a aspacomout [rcb_porr]	_CEN*41;		_		
Dw/decadriver	347 par	_coefficient_a = (sys	_para.cfg.coefficient_a	a) ;			
DW/platform	348 par: 349 par:	_coefficient_b = (sys	_para.cfg.coefficient_b	); mient a armhol:			
I I I NOTE	350 par	_coefficient_b_symbol	= sys_para.cfg.coeffic	cient_b_symbol;			
🕀 🛄 LIS3DH	351						
Charte	1 352 por	_DisableExf_IRQ(); //	disable ScenSor IKQ unt	11 we configure	the device		

#### 图 6 修改代码位置

#### 其中

para\_coefficient\_a\_symbol

para\_coefficient\_b\_symbol 分别为 a,b 系数的正负符号(Cfg\_Number\_of\_Positive:正数 Cfg\_Number\_of\_Minus:负数)

para\_coefficient\_a

para\_coefficient\_b 分别为 a, b 系数值

#### 将图 6 的

#### 仅需将源码红方框内容修改成如下内容编译固件再次烧入即可:

para\_coefficient\_a = 0.9972;

```
para_coefficient_b = 613.42;
```

```
para_coefficient_a_symbol = Cfg_Number_of_Positive;
```

para\_coefficient\_b\_symbol = Cfg\_Number\_of\_Minus;